


< 測定画面 >



累進測定の場合、レンズを動かす方向を示すアイコンが測定画面左上に表示されます。

◄◄: 累進帯判定 レンズを左右に動かします。

▲: 遠用部判定 レンズを奥に動かします。

▼: 近用部判定 レンズを手前に動かします。